

# カメラスタンドの使い方

テキスト版は  
こちらから



## 中身の確認

箱を開けると、スタンド本体と電源コードが入っていることを確認してください。  
このスタンドは、机の上などの平らな場所に置いて使います。  
ヘッドマウントのカメラが付いている部分を取り外して、スタンドに取り付けて使います。



## ヘッドマウントからカメラの付いている部分を取り外す方法

ウェアラブルカメラを頭に装着した状態で、頭の後ろ中央のヘッドマウントを触ると、ストッパーを確認することができます。  
このストッパーを左から右に起こすとヘッドマウントを二つに分けることができます。  
そして、カメラが付いている方をスタンドに装着して使います。



## スタンドの説明とセットの仕方①

まず、スタンドを自分の右側に置いてください。この時、ライトが左に向かって照らすように置いてください。スタンドの台の表面左側中央にある丸い突起物に一回触れるとライトがつき、もう一度触れると消えます。台の右側側面には、電源コードのUSB挿入口があります。USBは、ギザギザした面を上にして挿入してください。

ウェアラブルカメラとカメラスタンドのお問い合わせは  
株式会社リモートアシスト 06-4980-3579  
または [info@remote-assist.jp](mailto:info@remote-assist.jp) へお願い致します。

# カメラスタンドの使い方②

## スタンドの説明とセットの仕方②

ライトのカバー表面には、ウェアラブルカメラを挿入するための金具が付いています。

ここに、取り外したカメラ側のヘッドマウントを取り付けます。取り付け方は、ストッパーを起こした状態で金属に差し込みます。

奥まで差し込むと、ストッパーを右から左へ戻してください。

「カチッ」と音がしてスタンドに固定が完了です。

カメラと送信器をつなぐコードは、アームにそわせてクリップなどでとめてください。

ヘッドマウントのカメラが付いていない方は、送信器カバーに付いているクリップに挟んでおくと、紛失防止になります。



## カメラの調節

カメラの調節はサポーターに聞きながら行います。高さの調節は、スタンドのアームを曲げることで行います。また、水平・垂直方向の調節は、ライト本体を手前や奥に倒して行います。

## 具体的な使用方法

見てもらいたい物をカメラの下に置いて、

カメラの電源ボタンを押してサポーターに

つないでみてもらいます。服の色や

コーディネートなどを見てもらう時は、

スタンドのライト部分を捻って使用する

ことも可能です。この時、注意しなければ

ならないこととしてカメラの映像が逆さまにならないように電源ボタンが

必ず下に来るようにしてください。



ウェアラブルカメラとカメラスタンドのお問い合わせは  
株式会社リモートアシスト 06-4980-3579  
または [info@remote-assist.jp](mailto:info@remote-assist.jp) へお願い致します。